

| Lfd. Nr. Item No. | Stückzahl No. Off | Best.-Nr. Code No. | Benennung | Description |
|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 1 | 01.0687 | Gehäuse | Casing |
| 2 | 1 | 07.3375 | Zylinderaufnahme | Cylinder Adaptor |
| 3 | 4 | 21.0388 | Innensechskantschraube | Inner Hexagon Screw |
| 4 | 1 | 00.4752 | Kurzhubzylinder | Short-Stroke Cylinder |
| 5 | 1 | 07.3374 | Druckteil | Compression Cap |
| 6 | 4 | 21.0361 | Innensechskantschraube | Inner Hexagon Screw |
| 13 | 1 | 07.2206 | Zentrierscheibe | Centring Disc |
| •14 | 1 | 07.2199 | Kolben | Piston |
| •15 | 1 | 07.2234 | Dichtungsstützteil | Seal Support |
| 16 | 1 | 07.2022 | Sechskantmutter | Hexagon Nut |
| 17 | 1 | 22.0178 | Zylinder | Cylinder |
| •18 | 1 | 06.0234 | O-Ring | O-Ring |
| 19 | 1 | 07.2214 | Distanzring | Spacer Ring |
| 20 | 1 | 07.2196 | Dichtungsaufnahme | Seal Adaptor |
| •20A | 1 | 06.0267 | O-Ring | O-Ring |
| •21 | 1 | 07.1861 | Stützring | Support Ring |
| •21A | 1 | 07.2235 | Stützring | Support Ring |
| •22 | 1 | 00.1635 | Nutring-Dichtsatz | Seal Packing |
| •22A | 1 | 00.3582 | Nutring-Dichtsatz | Seal Packing |
| •23 | 2 | 07.2203 | Ventilsitz | Valve Seat |
| 24 | 1 | 07.2215 | Bypassventilstopfen | Bypass Valve Plug |
| •25 | 2 | 06.0255 | O-Ring | O-Ring |
| •26 | 1 | 06.0253 | O-Ring | O-Ring |
| 28 | 1 | 07.3010 | Rückschlagventilstopfen | Kick-Back Valve Plug |
| 28A | 1 | 07.2992 | Distanzrohr | Spacer Pipe |
| •28B | 1 | 06.0582 | O-Ring | O-Ring |
| •29 | 1 | 07.2198 | Ventilplatte | Valve Plate |
| •30 | 1 | 07.2758 | Ventilfeder | Valve Spring |
| 31 | 4 | 07.1397 | Verschlussstopfen (ohne Darst.) | Stop Plug (not shown) |
| 32 | 4 | 06.1210 | Cu-Dichtring (ohne Darstellung) | Copper Gasket (not shown) |
| • | 1 | 00.4350 | Kolbeneinheit kpl. (13-22A/1x23/1x25) | Piston Unit Assy (13-22A/1x23/1x25) |
| • | | 14.0426 | Rep. Satz | Repair Kit |

