

Ersatzteilverzeichnis Spare Parts List

NP25/54-200



Leistungsbereich - Performance

Type	Best.-Nr.	Leistungs- aufnahme	Überdruck max.	Drehzahl max.	Förder- menge max.	Wasser temp. max.	Plunger -Ø	Hub	Gewicht ca.	NPSHR
	Code No.	Power Consump.	Pressure max.	RPM max.	Output max.	Water- Temp. max.	Plunger dia.	Stroke	Weight approx.	NPSH Required
		kW	bar	min ⁻¹	l/min	°C	mm	mm	kg	mWHead
NP25/54-200	00.6934	20,7	200	1450	54,0	70	26	24,6	18,0	--

Für Inbetriebnahme, Wartung, Sicherheitsvorschriften und Instandsetzung beachten Sie die Betriebsanleitung der Standardpumpen NP25/50-210 (D1987).

Please refer to the operating instructions for the standard pumps NP25/50-210 (D1987) with regard to operation, maintenance, safety guidelines and repair.

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0599	Antriebsgehäuse	Crankcase
2	1	00.3090	Ölmeßstab	Oil Dipstick
3	1	03.0243	Getriebedeckel	Crankcase Cover
3A	1	00.2416	Ölschauglas kpl.	Oil Sight Glass Assy
4	1	06.1005	O-Ring	O-Ring
5	1	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
5A	1	06.0067	O-Ring	O-Ring
5B	1	00.4510	Stopfen kpl.	Plug Assy
6	4	21.0026	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
6A	4	07.2994	Federring	Spring Washer
7	1	03.0403	Lagerdeckel	Bearing Cover
8	1	03.0350	Lagerdeckel	Bearing Cover
8A	1-3	07.4455	Paßscheibe	Fitting Disc
8B	1	07.4456	Paßscheibe	Fitting Disc
8C	2	07.4638	Paßscheibe	Fitting Disc
9	2	06.0058	O-Ring	O-Ring
10	8	21.0034	Sechskantschraube	Hexagon Screw
11	1	06.0287	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
12	2	05.0202	Kegelrollenlager	Taper Roller Bearing
13	1	11.0874	Kurbelwelle	Crankshaft
13A	1	07.6005	Distanzring	Spacer Ring
14	1	07.3522	Paßfeder	Fitting Key
15	3	00.2458	Gleitlagerpleuel kpl.	Connecting Rod Assy
16	3	00.6935	Plunger kpl.	Plunger Assy
16A	3	11.0772	Plunger	Plunger
16B	3	11.0844	Plungerrohr	Plunger Pipe
16D	3	21.0338	Spannschraube	Tension Screw
16E	3	06.0113	O-Ring	O-Ring
16F	3	06.0114	Stützring	Support Ring
16G	3	06.0306	Kupferdichtring	Copper Gasket
17	3	11.0739	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
o19	3	06.1569	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
20	3	07.5772	Dichtungsaufnahme	Seal Retainer
o20A	3	06.0277	O-Ring	O-Ring
21	3	07.5773	Dichtungskassette	Seal Sleeve
o21A	6	06.0267	O-Ring	O-Ring
o21B	6	06.1624	Stützring für O-Ring	Support Ring
22	3	07.5771	Leckagerückfuhring	Drip-Return Ring
o23	3	06.1769	Nutring	Grooved Seal
23A	3	07.5698	Stützring	Support Ring
24	3	06.1769	Nutring	Grooved Seal
o24A	3	07.5770	Stützring	Support Ring
25	1	01.1012	Dichtungsgehäuse	Seal Casing
o25B	2	06.0061	O-Ring	O-Ring
26	1	01.1013	Ventilgehäuse	Valve Casing
••27A	6	00.5380	Ventil kpl.	Valve Assy
27	6	07.4053	Ventilsitz	Valve Seat
28	6	07.4124	Ventilplatte	Valve Plate
29	6	07.3585	Ventilfeder	Valve Spring
30	6	07.4122	Federspannschale	Spring Tension Cap
31	6	06.0250	O-Ring	O-Ring
32	3	07.5259	Stopfen M33x1.5	Plug M33x1.5
••33	3	06.1587	O-Ring	O-Ring
34	8	21.0712	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
36	1	07.1001	Stopfen G3/4	Plug G3/4
36A	3	06.1787	Usit-Ring	Dowty-Washer
37	2	07.3252	Verschlußschraube G3/4	Plug G3/4
	1	00.6931	Antrieb kpl. (1-19/34)	Gear Assy (1-19/34)
	1	00.6932	Dichtungsgehäuse kpl.	Intermediate Casing Assy
	1	00.6933	Pumpenkopf kpl. (26-37 ohne 34)	Pump Head Assy (26-37 ohne 34)
o	1	14.0964	Rep. Satz Dichtungen	Seal Repair Kit
••		14.1011	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Pumpen-Nr. und -type angeben.
 When ordering please state Code No., Pump Model and Pump Serial No.

Pos. Item No.	Gewinde Thread	Anzugsmoment Torque tension	Loctite od. gleichwertig. Loctite or equivalent
3A	G1	12 Nm	Loc 5910
5	G1/2	80 Nm	
5B	G3/4	80 Nm	
6	M8	12,5 Nm	
10	M8	15 Nm	
15	M6	11 Nm	
16D	M8	28 Nm	Loc 243
32	M33x1.5	145 Nm	Loc 243
34	M10	40 Nm	

